

MONTAGEHINWEIS

EASY R700P



NACHRÜSTUNG EQ-KIT

MCG Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	MCG Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
17030303	Schutzblechset Apollo Easy S/M inkl. Montagematerial	1	17031667	Gepäckträger Centurion Pro	1
17030304	Schutzblechset Apollo Easy L/XL inkl. Montagematerial	1	11733042	Rücklicht Axa Juno	1



Halteblech muss genietet werden.
Nieten liegen bei.

BENÖTIGTE TEILE VORDERRAD

Bezeichnung	Detailinformation	Anzahl
Schraube	M5 x 10 mm (Gabel oben)	2
Schraube	M5 x 16 mm (Gabel unten Curana Plastikclip)	2

BENÖTIGTE TEILE Hinterrad

Bezeichnung	Detailinformation	Anzahl
Schraube	M6 x 45	1
U Scheibe	M6	1
Schraube	M6 x 55	1
U Scheibe	M6	1
Mutter	M6	1
Distanzbuchse	14x8x10	6
Schraube	M6 x 20	1
U Scheibe	M6	1
Schraube	M6 x 20	1
U Scheibe	M6	1

